

关于 Fluke Ti55-Ti50-Ti45-Ti40-Ti35 热像仪 成像性能和运行问题的 基本故障排除

如果上述型号出现性能或运行问题，在向制造商授权机构（RMA）申请或提出“退货服务”之前，请先执行以下基本故障排除步骤。

1. 检查电池电量和状况。

步骤 1: 如果智能电池电量较低，请先对电池充电，然后再继续操作。

步骤 2: 检查智能电池组和连接端子是否有物理损坏。

步骤 3: 如果电池不能充电，热像仪不能使用电池运行，请将热像仪连接到交流电源，检查其是否可以运行。

步骤 4: 如果热像仪可以使用交流电源运行，但是电池不能蓄电，请联系您当地的福禄克授权销售伙伴订购新的电池组。

2. 通过热像仪设置菜单执行“恢复出厂默认设置”。

导航至：[菜单](#)>[热像仪设置](#)>[保存](#)>[恢复出厂默认设置](#)

这样可以解决问题吗？（如果可以，那么问题可能是由热像仪的一个或多个用户设置引起。请参阅《用户手册》了解操作和使用热像仪功能的更多信息。）

3. 如果问题仍然存在，请考虑联系您当地的福禄克技术支持，相关人员将会进一步提供帮助并进行故障排除。